

**MEISTER**

# Verlege- und Pflegeanweisung Boden

## PE-Folie verlegen

Die Nahtkantenbereiche müssen mindestens 20 Zentimeter überlappen bzw.  
an den Stößen abgeklebt ausgelegt werden.

